

Masterwatt bedieningsmogelijkheden:



Home Control

Klokthermostaat RF

De Home Control klokthermostaat met RF is ideaal om meerdere modellen in één ruimte volgens een vast programma aan te sturen. Maar u kunt deze klokthermostaat ook gebruiken voor slechts één product. U kunt hem aan de wand monteren of neerzetten met de bijgeleverde standaard. De Home Control kunt u koppelen met de Move en de Window en heeft onder andere:

- Een 24/7 instelbaar klokprogramma
- Drie instelbare niveaus (dag, nacht en vorstvrij)
- Partyfunctie
- Vakantiefunctie
- Slotfunctie
- Automatische aanpassing zomer- en wintertijd
- Registratie van het gekoppelde energieverbruik
- Radiofrequentie 868 MHz
- Beschermingsklasse IP30
- Mogelijkheid om tot zestien toestellen te koppelen
- Levering inclusief batterijen



Home Basic

Kamerthermostaat RF

De Home Basic is een handmatig bediende kamerthermostaat met RF. De thermostaat kunt u gebruiken om zowel meerdere modellen als één model te regelen. Aan de Home Basic kunt u de Move en de Window koppelen. U kunt hem aan de wand monteren of neerzetten met de bijgeleverde standaard. De Home Basic heeft:

- Slotfunctie
- Mogelijkheid om tot zestien toestellen te koppelen
- Meetfunctie voor kamertemperatuur en relatieve vochtigheid
- Registratie van het gekoppelde energieverbruik
- Mogelijkheid tot koppeling met de App Interface
- Radiofrequentie 868 MHz
- Beschermingsklasse IP30
- Levering inclusief batterijen



App Interface

Ten behoeve van de Home Basic

Met de App Interface kunt u onze modellen door middel van een app op uw tablet of smartphone bedienen. In de app kunt u meerdere vertrekken aanmaken om hierin de gewenste temperatuur te regelen. Dan dient u wel in iedere ruimte een Home Basic en één van de volgende modellen te plaatsen: Sublime RF, Modern RF, Design, Strong RF, Glass, Mirror RF of Raster 2.0 RF. De interface stuurt de thermostaten en de radiografische ontvangers aan. De thermostaten en toestellen koppelt u niet aan het wifi-netwerk. De App Interface werkt ook in combinatie met Google Assistant of Alexa.



Move

Aanwezigheidssensor RF

De Move is een aanwezigheidssensor met 12 meter zicht. Hij meet lichaamstemperatuur om aanwezigheid te detecteren. Daarbij onderscheidt hij het verschil tussen mensen en dieren. U dient de Move te koppelen aan de Home Control of de Home Basic. Deze aanwezigheids-sensor is geschikt voor alle RF-modellen. U kunt hem toepassen om ruimtes niet onnodig te verwarmen. Na 90 minuten geen detectie verlaagt de thermostaat 1,5 °C ten opzichte van de ingestelde temperatuur. Na 3 uur geen detectie verlaagt de thermostaat 3 °C ten opzichte van de ingestelde temperatuur. Na 48 uur geen detectie gaat de thermostaat in vorstbeveiligingsstand.



Window

Raamsensor RF

De Window is een raamsensor die, wanneer het kozijn wordt geopend, de temperatuur van de thermostaat terugregelt. U dient hem te koppelen met de Home Control of de Home basic thermostaten. Doordat de verwarming uitschakelt wanneer het raam open staat, voorkomt u dat het toestel onnodig blijft verwarmen.

VAN ERKEL



DESIGN - RADIATOREN